

Voger




ME720
Security IP camera
User Manual

Menu

EN	English	01
DE	Deutsch	04
FR	Français	06
IT	Italiano	08
ES	Español	10

What's in the box



01

Warranty

- 30-day return policy & 2-year limited warranty.
- Life-time professional after-sales support.

More function:

- To spare the trouble, you can scan the QR-code below to watch the connection video.
- Voger customer service email address: support@vogerhome.com



02

How to set up

- Download app and register: search "Cloudboom" on Google play / App store to download the app.
 - Place the camera and phone 12-40 inches from the router, then connect the phone to 2.4G wifi.
 - Power on the camera and press the power button for 5 seconds to turn on the camera, ensure the indicator blinking in red slowly.
 - Add the camera
 - Log in APP, select "Battery Camera";
 - Show the QR code on the phone to the camera, and the camera would make the "bugu" sound.
 - Connected successfully! You can use the camera now!
- Notes:**
- 2.4G wifi ONLY.
 - Please charge the camera for 2 hours after receiving it.
 - Please install the camera in a suitable location where the wifi network is good.
 - It is better to put the water-proof rubber plug in the camera during outdoor use.

03

Garantie

- 30 Tage Rückgaberecht und 2 Jahre eingeschränkte Garantie.
- Lebenslange professionelle After-Sales-Unterstützung.

Mehr Funktion:

- Um den Ärger zu vermeiden, können Sie den folgenden QR-Code scannen, um das Verbindungsvideo anzusehen.
- E-Mail-Adresse des Voger-Kundendienstes: support@vogerhome.com



04

Wie stellt man das ein

- App herunterladen und registrieren: Suchen Sie im Google Play / App Store nach „Cloudboom“, um die App herunterzuladen.
- Platzieren Sie die Kamera und das Telefon 12 bis 40 Zoll vom Router entfernt und verbinden Sie das Telefon mit 2,4 G WLAN.
- Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige langsam rot blinkt.
- Fügen Sie die Kamera hinzu
 - Anmelden APP, wählen Sie "Batteriekamera";
 - Zeigen Sie der Kamera den QR-Code auf dem Telefon, und die Kamera gibt den "Bugu"-Sound aus.
 - Erfolgreich verbunden! Sie können die Kamera jetzt benutzen!

Anmerkungen:

- 2.4G WLAN.
- Bitte laden Sie die Kamera nach Erhalt 2 Stunden lang auf.
- Bitte installieren Sie die Kamera an einem geeigneten Ort, an dem das WLAN-Netzwerk gut ist.
- Es ist besser, den wasserdichten Gummistopfen während des Gebrauchs im Freien in die Kamera zu stecken.

05

Made in China
Version 2.0

Garantie

- Politique de retour de 30 jours et garantie limitée de 2 ans.
- Service après-vente professionnel à vie.

Plus de fonction:

- Pour éviter les ennuis, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour regarder la vidéo de connexion.
- Adresses e-mail du service client Voger: support@vogerhome.com



06

Comment installer

- Téléchargez l'application et enregistrez-vous: recherchez «Cloudboom» sur Google Play / App Store pour télécharger l'application.
- Placez l'appareil photo et le téléphone à 12-40 pouces du routeur, puis connectez le téléphone au wifi 2.4G.
- Mettez l'appareil photo sous tension et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer l'appareil photo, assurez-vous que l'indicateur clignote lentement en rouge.
- Ajouter la caméra
 - Connectez-vous APP, sélectionnez "Battery Camera";
 - Montrez le code QR sur le téléphone à la caméra, et la caméra émettra le son "bugu".
 - Connecté avec succès! Vous pouvez utiliser l'appareil photo maintenant!

Remarques:

- 2.4G wifi UNIQUEMENT.
- veuillez charger l'appareil photo pendant 2 heures après l'avoir reçu.
- veuillez installer la caméra à l'emplacement approprié où le réseau wifi est bon.
- Il est préférable de mettre le bouchon en caoutchouc étanche à l'eau dans l'appareil photo lors d'une utilisation en extérieur.

07

Garanzia

- Politica di restituzione di 30 giorni e garanzia limitata di 2 anni.
- Supporto post-vendita professionale a vita.

Più funzione:

- Per risparmiare il problema, puoi scansionare il codice QR qui sotto per guardare il video di connessione.
- Indirizzo e-mail del servizio clienti Voger: support@vogerhome.com



08

Come impostare

- Scarica l'app e registrati: cerca "Cloudboom" su Google Play / App Store per scaricare l'app.
- Posiziona la fotocamera e il telefono a 12-40 pollici dal router, quindi collega il telefono al wifi 2.4G.
- Accendere la fotocamera e premere il pulsante di accensione per 5 secondi per accendere la fotocamera, assicurarsi che l'indicatore lampeggi lentamente in rosso.
- Aggiungi la videocamera
 - Accedi APP, seleziona "Batteria fotocamera";
 - Mostra il codice QR sul telefono alla fotocamera e la fotocamera emetterebbe il suono "bugu".
 - Connesso con successo! Ora puoi usare la fotocamera!

Appunti:

- SOLO wifi 1.2.4G.
- Caricare la fotocamera per 2 ore dopo averla ricevuta.
- si prega di installare la telecamera in un luogo adatto dove la rete wifi è buona.
- E meglio inserire il tappo di gomma impermeabile nella fotocamera durante l'uso all'aperto.

09

Garantía

- Política de devolución de 30 días y garantía limitada de 2 años.
- Soporte postventa profesional de por vida.

Más función:

- Para evitar el problema, puede escanear el código QR a continuación para ver el video de conexión.
- Dirección de correo electrónico de servicio al cliente de Voger: support@vogerhome.com



10

Como instalar

- Descargue la aplicación y registre: busque "Cloudboom" en Google Play / App Store para descargar la aplicación.
- Coloque la cámara y el teléfono a 12-40 pulgadas del enrutador, luego conecte el teléfono a wifi 2.4G.
- Encienda la cámara y presione el botón de encendido durante 5 segundos para encender la cámara, asegúrese de que el indicador parpadee en rojo lentamente.
- Añade la cámara
 - Inicie sesión en la APLICACIÓN, seleccione "Cámara de batería";
 - Muestre el código QR en el teléfono a la cámara, y la cámara emitirá el sonido "bugu".
 - Conectado con éxito! ¡Puedes usar la cámara ahora!

Notas:

- 2.4G wifi SOLO.
- Cargue la cámara durante 2 horas después de recibirla.
- instale la cámara en un lugar adecuado donde la red wifi sea buena.
- Es mejor colocar el tapón de goma resistente al agua en la cámara durante el uso en exteriores.

11